

DateCode Philips 1960 à 2019

Le datecode Philips change tous les 10 ans, alternant successivement le chiffre et la lettre selon ces tableaux

1960 à 1969

1980 à 1989

2000 à 2009

2020 à 2029

janvier	A	1.2.3.4.5.6.7.8.9
février	B	1.2.3.4.5.6.7.8.9
mars	C	1.2.3.4.5.6.7.8.9
avril	D	1.2.3.4.5.6.7.8.9
mai	E	1.2.3.4.5.6.7.8.9
juin	F	1.2.3.4.5.6.7.8.9
juillet	G	1.2.3.4.5.6.7.8.9
août	H	1.2.3.4.5.6.7.8.9
septembre	J	1.2.3.4.5.6.7.8.9
octobre	K	1.2.3.4.5.6.7.8.9
novembre	L	1.2.3.4.5.6.7.8.9
décembre	M	1.2.3.4.5.6.7.8.9

1970 à 1979

1990 à 1999

2010 à 2019

janvier	1.2.3.4.5.6.7.8.9	A
février	1.2.3.4.5.6.7.8.9	B
mars	1.2.3.4.5.6.7.8.9	C
avril	1.2.3.4.5.6.7.8.9	D
mai	1.2.3.4.5.6.7.8.9	E
juin	1.2.3.4.5.6.7.8.9	F
juillet	1.2.3.4.5.6.7.8.9	G
août	1.2.3.4.5.6.7.8.9	H
septembre	1.2.3.4.5.6.7.8.9	J
octobre	1.2.3.4.5.6.7.8.9	K
novembre	1.2.3.4.5.6.7.8.9	L
décembre	1.2.3.4.5.6.7.8.9	M

Le I n'est pas utilisé pour éviter les erreurs

Exemples :

février 2003 – A2

Juin 2014 – 4F

Mai 1968 – E8

Juin 1981 – F1

Août 1974 – 4H

Juillet 1998 – 8G